

## **Bedienungsanleitung Art.-Nr. 30.5007 Profi- Thermo-Hygrometer**

### **Merkmale:**

- \* elektronisches Vielzweck-Thermo-Hygrometer zur Bestimmung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- \* Speicherung der Höchst- und Tiefstwerte
- \* AN/AUS-Schalter
- \* °C/°F-umschaltbar

### **Technische Daten:**

Messbereich: Temperatur: -20 °C bis +50 °C  
Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %  
Auflösung: Temperatur: 0,1°C  
Luftfeuchtigkeit: 1 %  
Batterie: 1 ,5 V LR44 Knopfzelle  
Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll!

### **Bedienung:**

- \* Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie den Batterieunterbrechungsstreifen bzw. legen Sie die Batterie ein. Schließen Sie das Fach wieder. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Das Display zeigt Ihnen die momentane Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit an.
- \* Mit der C/F- Taste können Sie zwischen °C und °F als Maßeinheit für die Temperatur wählen.
- \* Durch Drücken der MAX/MIN- Taste erscheint die höchste Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit seit der letzten Rückstellung (Pfeil nach oben). Durch nochmaliges Drücken der MAX/MIN- Taste werden die tiefsten Werte seit der letzten Rückstellung angezeigt (Pfeil nach unten).
- \* Zum Rückstellen des MAX/MIN-Speichers auf die aktuellen Werte drücken Sie die CLEAR- Taste, während die jeweiligen MAX/MIN-Werte angezeigt werden (- --). Durch nochmaliges Drücken der MAX/MIN- Taste kehren Sie zum Normalmodus zurück.

### **Instandhaltung:**

- \* Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, Vibrationen und Erschütterungen aus.
- \* Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden!
- \* Bitte unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Bei Reklamationen wenden Sie sich an Ihren Händler. Vor der Reklamation bitte Batterie austauschen. Bei Öffnung oder unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.